

Редукционный регулятор P203

- Встроенный регулятор-монитор
- Встроенный предохранительный клапан

Пружинный регулятор давления газа "после себя" прямого действия. Встроенный регулятор-монитор включается в работу в случае выхода из строя основного регулятора, обеспечивая бесперебойную подачу газа и защиту потребителя от аварийного повышения выходного давления.

Конструкционные материалы

Регулировочный винт	алюминий
Корпус	высокопрочный чугун
Мембранная коробка	алюминий
Колпачок	алюминий
Мембрана	нитрил
Седельный диск	нитрил
Седло	алюминий
Верхнее / нижнее седло пружины	алюминий
Фланец	высокопрочный чугун



Максимальное давление на входе

Таблица 1			
Седло	Рабочий диапазон пружины	Макс. входное давление	
		PSIG	БАР
1/4"	любой	125	8,618
3/8"	любой	125	8,618
1/2"	любой	100	6,894
3/4"	любой	60	4,136
1"	от 0-5" водн. ст. до 0,5-1,0 PSIG	25	1,723
	от 0-12,4 до 34,5 - 68,9 мбар		
	от 1-1,6 PSIG до 1,25-3,25 PSIG	30	2,068
1-3/16"	от 68,9-110,3 до 86,2-224,1 мбар		
	от 0-5" водн. ст. до 0,5-1,0 PSIG	13	0,896
	от 0-12,4 до 34,5 - 68,9 мбар		
	от 1-1,6 PSIG до 1,25-3,25 PSIG	14	0,965
	от 68,9-110,3 до 86,2-224,1 мбар		

Технические характеристики

см. таблицу 1		
Макс. вх. давление	15 PSIG	
Максимально допустимое выходное давление	1 1/2" NPT	DN 40
Типоразмер (DN)	1 1/2" NPT x 2" NPT	DN 40 x 50
	2" NPT	DN 50
	1/4"	6,3 мм
Седло	3/8"	9,5 мм
	1/2"	12,7 мм
	3/4"	19,1 мм
	1"	25,4 мм
	1-3/16"	30,2 мм
Присоединение	NPT	
	фланец 125 FF	только модели 2"
Температура рабочей среды	-20°F - 180°F	
	-29°C - 82°C	
Масса (приблиз.)	30 фунтов (13,6 кг)	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93