

Регулятор давления управляющего газа Р50

- Встроенный съемный фильтр 40 мкм
- Предохранительный клапан для сброса избыточного давления
- Сбросной порт с резьбой (возможность отведения сброса)
- Модель Р50 NACE соответствует требованиям NACE MR0175 для использования с сероводородными средами

Пружинные регуляторы давления "после себя" прямого действия, на газ. Применяются в системах КИПиА для снижения давления управляющего газа до требуемого. Оснащены встроенным съемным фильтром и предохранительным клапаном для сброса избыточного давления. Доступны в исполнении NACE для эксплуатации с сероводородными средами, а также в исполнении без предохранительного клапана для установки в системах, где сброс управляющего газа в атмосферу не желателен.



Конфигуратор обозначения, Р50

P050	02			0 0	
	↑		↑		Модификация
	O				стандартная
	N				NACE
	02				
					Диапазон регулирования
		010			0-10 PSIG (0-0,7 бар)*
		035			0-35 PSIG (0 - 2,4 бар)
		060			0-60 PSIG (0 - 4,1 бар)
		120			0-120 PSIG (0 - 8,3 бар)
					Опции
		00			стандартная
		0B			без сброса
		0F			фильтр 5 мкм
		0K			регулирующая головка*
		BF			без сброса, фильтр 5 мкм
		BK			без сброса, рег. головка*
		CD			без сброса, фильтр 5 мкм, регулирующая головка*
					Комплектация
		0			стандартная
		G			манометр
		0 0			

Конструкционные материалы

	P50	P50 NACE
Корпус	литой алюминий, виниловое покрытие	литой алюминий, эпоксидное покрытие
Винт регулировочный	плакированная сталь	нержавеющая сталь
Затвор	плакированная сталь, латунь, полиацеталь	нержавеющая сталь, неопрен, фторуглерод
Мембрана	каучук Buna-N, усиленный полиэстером	фторуглерод, усиленный полиэстером
Головка рег.	фенопласт	
Пружина	пружинная проволока	инконель

Фильтр 5 мкм

Устанавливается вместо стандартного фильтра 40 мкм для максимальной очистки управляющего газа.

Ремонтные комплекты, Р50

	Состав	Номер
P50	прокладка конденсатосборника, пружина, шайба, фильтр, мембранный узел в сборе, седельный узел в сборе	971-177-000

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93