

Пилотный регулятор PL 82 / PL 83

Пилотный регулятор PL82 предназначен для работы с регулятором P1808. В комплекте с клапаном выполняет функцию регулятора давления "до себя" (PL 82) или перепускного клапана (PL 82B).

Модификация PL83 позволяет регулировать при пониженном давлении.

Регулятор доступен в исполнении с высокой, стандартной и пониженной чувствительностью. Чувствительность определяет, насколько быстро регулятор реагирует на изменение давления.

Конфигуратор обозначения

PL						0	0	0	
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	Исполнение
82									высокое давление (PSIG)
83									низкое давление (д.вод.ст.) (только высокая чувствительность)
									Модификация
0									регулирование "до себя"
B									сброс избыточного давления
									Присоединение
							02		1/4" (стандартно)
									Рабочий диапазон
							002		14" вод. ст. - 2 PSIG (0,035 - 0,14 бар)
							010		2 - 10 PSIG (0,14 - 0,69 бар)
							018		3 - 18 PSIG (0,21 - 1,24 бар)
							030		18 - 30 PSIG (1,24 - 2,1 бар)
							040		15 - 40 PSIG (1 - 2,8 бар)
							125		10 - 125 PSIG (0,7 - 8,6 бар)
									Ограничитель
						0			нет (только PL 820)
						L			низкая чувствительность
						S			станд. чувствительность (только PL 82B)
						H			высокая чувствительность
									Затвор
						0			нитрил (NBR)
						2			фторуглерод (FKM)
									Материал корпуса
						0			алюминий



Примечание: рабочий диапазон может меняться в зависимости от типа основного регулятора. Уточнять у производителя.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93